

isolamento protettivo

Degenza in camera a bassa carica microbica a pressione positiva con condizionamento e filtrazione dell'aria al 99,97% con filtri HEPA (protocollo gestione dei filtri impianto di condizionamento)

Utilizzo filtri acqua per la prevenzione di legionellosi (protocollo di utilizzo filtri)

Abbigliamento personale sanitario (dispositivi di protezione individuale D.P.I.)

Lavaggio delle mani (protocollo lavaggio antisettico delle mani)

Il rifacimento del letto

Procedure per il trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello dei materiali che entrano nella camera (disinfezione/sterilizzazione)

Igiene personale

Igiene dell'ambiente (protocollo per l'igiene quotidiana e il risanamento)

Indicazioni per i visitatori

Attività ricreative

ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE SANITARIO

- ⇒ Guanti in vinile monouso sterili
- ⇒ Guanti in lattice spesso sterile (per somm.ne terapie antitumorali)
- ⇒ Copricapo monouso
- ⇒ Mascherina
- ⇒ Camice in TNT sterile
- ⇒ Copriscarpe monouso
- ⇒ Occhiali o visiera di protezione

Il personale addetto all'assistenza dovrà provvedere alla propria vestizione nella zona filtro procedendo nel seguente ordine:

1. Mettere i copriscarpe all'ingresso della zona filtro (mettere un calzare oltrepassare la linea di confine appoggiare il piede ed indossare l'altro soprascarpe),
2. indossare la mascherina ed il copricapo,
3. procedere al lavaggio delle mani con sapone antisettico,
4. indossare il camice sterile,
5. indossare un guanto, con la mano non guantata abbassare la maniglia della porta della camera a BCM, indossare l'altro guanto e aprire la porta spingendo con il piede,
6. gli occhiali o la visiera devono essere utilizzati ogni qualvolta si eseguano manovre su CVC o sulle linee infusive, al fine di evitare incidenti a rischio biologico da accidentali schizzi a congiuntive e mucose del volto.

tutti gli indumenti utilizzati, se non contaminati da sangue o da farmaci antitumorali, devono essere gettati nei rifiuti urbani (sacco trasparente).

IGIENE PERSONALE

Nei giorni in cui non viene effettuata la doccia, dovrà essere effettuata una igiene parziale, facendo attenzione a non bagnare le linee di infusione, le rampe dei rubinetti e tutti i punti di raccordo del catetere.

utilizzare un prodotto antisettico monodose a base di clorexidina sterile, da richiedere alla Farmacia interna per il corpo

per il viso, **non** utilizzare il prodotto a base di clorexidina, in quanto può provocare danni oculari, in questo caso utilizzare un detergente anallergico a pH acido

il paziente dovrà provvedere al lavaggio delle mani più volte al giorno, utilizzando sempre il detergente anallergico a pH acido

per la manovra di asciugatura utilizzare l'asciugamano sterile, tamponando le zone senza strofinare.

N.B.: per quanto riguarda il lavaggio delle mani, ricordare al paziente di lavarsi **SEMPRE** dopo essere andato in bagno, dopo avere toccato libri o riviste, prima di mangiare.


DOCCIA

La doccia deve essere effettuata a giorni alterni, a partire dal giorno successivo alla reifusione delle cellule staminali, in coincidenza con la sostituzione delle linee di infusione:

- chiudere il catetere venoso centrale o periferico, mantenendone la pervietà;
- coprire con medicazione impermeabile la parte distale del catetere;
- utilizzare per la doccia l'antisettico a base di clorossidina in confezione sterile monouso, **ma non per il viso** (utilizzare, in questo caso, il detergente anallergico a pH acido);
- utilizzare un telo sterile per asciugarsi senza strofinare la cute, ma tamponando.


PROTOCOLLO DI PULIZIA QUOTIDIANA DELLA CAMERA A BASSA CARICA MICROBICA

PERCHE'



La pulizia e la disinfezione dell'ambiente garantisce il mantenimento di una bassa carica microbica contribuendo alla prevenzione dell'insorgenza di infezioni ospedaliere

QUANDO



La pulizia va effettuata quotidianamente due volte al giorno: al mattino, dopo il rifacimento del letto e delle cure igieniche e a metà pomeriggio.
E' da eseguire inoltre ogni volta che sia necessario.
Prevedere un risanamento ad ogni dimissione del paziente

CON COSA



Camera di degenza: arredi, maniglie, interruttori, quadro luci, sostegno fleboclisi.

Materiale occorrente: n.1 catino per il lavaggio, n.1 catino per il risciacquo, n.1 spugna rosa, una serie di panni sterili per asciugare, una serie di panni sterili per disinfettare, detergente e disinfettante idoneo

Servizio igienico: lavandino, bidet, water, vasca o doccia.

Materiale occorrente: n.1 spugna per lavandino, vasca e bidet di colore azzurro, n.1 spugna per il water di colore giallo, una serie di panni sterili per disinfettare, detergente per ceramiche e disinfettante idoneo.

Pavimenti: camera di degenza e servizio igienico e zona filtro.

Materiale occorrente: n.1 carrello sistema Mop, n.1 fiocco sterile, una scopa, una paletta, un sacco per i rifiuti, n.1 secchio per la soluzione disinfettante con uno straccio sterile, detergente e disinfettante idoneo

Zona filtro: lavandino, parete piastrellata, interruttori, piani d'appoggio.

Materiale occorrente: n.1 fiocco sterile, una spugna per il lavandino azzurro, un secchio.

COME

- ☑ indossare i sovrascarpe ed entrare nella zona filtro, preparare tutto l'occorrente per la pulizia e disinfezione, riempire i tre secchi con acqua e detergente, acqua per il risciacquo e di soluzione disinfettante;
 - ☑ indossare gli indumenti di protezione;
 - ☑ portare tutto il materiale per la pulizia nella camera;
 - ☑ scopare il pavimento della camera procedendo dagli angoli verso il centro del locale, convogliare lo sporco in un punto, raccoglierlo e gettarlo nel sacco dei rifiuti;
-
- ☑ lavare, sciacquare e asciugare gli arredi, le maniglie, il quadro luci, gli interruttori il sostegno per fleboclisi e le pareti ove si rilevassero tracce di sporco;
 - ☑ procedere al lavaggio del pavimento con il sistema Mop : immergere il fiocco pulito nella soluzione detergente, pressarlo per eliminare l'eccesso di soluzione e lavare il pavimento con movimenti a ventaglio partendo dagli angoli verso il centro, avendo l'accortezza di pulire tutta la superficie, procedere al risciacquo del pavimento immergendo il fiocco nel secondo secchio di colore diverso;
 - ☑ scopare il pavimento del bagno partendo sempre dagli angoli verso il centro, convogliare lo sporco in un punto, raccoglierlo e gettarlo nel sacco per i rifiuti;
-
- ☑ procedere alla pulizia dei sanitari utilizzando il materiale esclusivo nel seguente ordine: lavandino, vasca o doccia, bidet e water;
 - ☑ lavare il pavimento del bagno con le stesse modalità seguite per la pulizia della camera;
 - ☑ sostituire i guanti usati per le pulizie;
 - ☑ disinfettare per contatto con panno sterile imbibito di soluzione disinfettante (clorossidante elettrolitico allo 0,1%) gli arredi e tutte le parti precedentemente lavate nella camera, procedere alla disinfezione del pavimento della camera immergendo lo straccio nel secchio ove precedentemente è stata versata la soluzione disinfettante già pronta all'uso;
 - ☑ disinfettare per contatto i sanitari con le stesse modalità usate per gli arredi della camera, versare della soluzione disinfettante direttamente nella tazza del water in modo da coprire tutta la sua superficie interna, disinfettare quindi il pavimento del bagno, utilizzando gli stessi materiali usati per la disinfezione della camera;
 - ☑ raccogliere tutto il materiale e uscire dalla camera.
 - ☑ Preparare il materiale per la pulizia della zona filtro: cambiare i guanti e procedere al lavaggio del lavandino, della zona piastrellate e la maniglie della porta, scopare il pavimento, lavarlo e disinfettare con le stesse modalità utilizzate per la stanza.

RIORDINO DEI MATERIALI

- Lavare, sciacquare, asciugare e disinfettare i secchi utilizzati e riporli nella zona filtro;
- lavare con acqua e sapone i fiocchi, gli strofinacci del pavimento, porli ad asciugare e una volta asciutti inviarli alla sterilizzazione;
- inviare in lavanderia i panni usati per la disinfezione, al loro ritorno inviarli alla sterilizzazione;
- riporre scopa e spazzolone lavare e asciugare la paletta.

N.B. tutto il materiale usato per la pulizia della camera a bassa carica microbica deve essere conservato in un luogo igienicamente idoneo ed essere utilizzato solo ed esclusivamente per la pulizia di questi ambienti.

ABBIGLIAMENTO IDONEO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE

nr. 3 paia di guanti in vinile:

**un paio per la pulizia della camera e del servizio igienico,
un paio per la disinfezione della camera e del servizio igienico
un paio per la pulizia e disinfezione della zona filtro;**

copricapo monouso: deve coprire completamente i capelli;

camice: in TNT monouso sterile;

copriscarpe monouso in tnt o pvc: da gettare al termine delle procedure;

N.B. Il personale addetto alle operazioni di pulizia dovrà provvedere alla propria vestizione nella zona filtro prima di entrare nella camera a bassa carica microbica seguendo il seguente ordine:

- 1. copriscarpe,**
- 2. mascherina e copricapo,**
- 3. lavarsi le mani,**
- 4. camice**
- 5. guanti**